








## 11 Ingeven van tekst

Het ingeven van tekst gaat op dezelfde manier als het ingeven bij een telefoon. Achter het cijfer 2 zitten de letters A, B en C etc. Door meerdere malen op dit cijfer te drukken kunnen de letters geselecteerd worden.

De toets  is voor het verwijderen van een teken, de tekst schuift dan terug, als de DEL toets in een tekstverwerker. De toets  is voor het invoegen van een spatie.

De neven karakters van de toetsen staan hieronder aangegeven. Met de toetsen naar boven  en naar beneden  kan de karaktergroep ook doorlopen worden, de cursor moet verschoven worden door de toetsen links  en rechts .


Geef na afloop een bevestiging met de .

	!	"	#	\$	%	&	'	(	)	*	+	,	-	.	/
/	:	;	<	=	>	?	@	^	_						
A	B	C	a	b	c	[	(								
D	E	F	d	e	f	'									
G	H	I	g	h	i	!									
J	K	L	j	k	l										
M	N	O	m	n	o	\		~							
P	Q	R	p	q	r	s									
T	U	V	t	u	v	]	)								
W	X	Y	w	x	y	z									


## 12 Scannen

De transceiver kan scannen in zowel **Memory** mode als in **VFO** mode:

Voor het scannen van alle frequenties:

- Ga naar de VFO mode met de knop 
- Druk op knop \*

Voor het scannen van geheugen kanalen:

- Ga naar de memory mode met de knop 
- Druk op knop \*

Druk op een willekeurige toets om het scannen te stoppen. Tijdens het scannen gaat het rode ledje branden.

Als de transceiver wacht op een bepaald kanaal, kan het scannen hervat worden door nogmaals op \* te drukken.

Tijdens het scannen licht het rode ledje  op.