

15 Inschakelen van de repeater-shift

De grootte van de shift staat voor de 70cm versie standaard ingesteld op 1.6MHz en voor de 2 meter versie op 600kHz, dit is te wijzigen in het MENU (Zie §18).

Het in- en uitschakelen van de shift gaat als volgt:

- Druk op **X**
- Druk op **#**

Display:
(Kies functie)

Drie toestanden zijn mogelijk:

- Shift staat uit
- Shift negatief (Zendfrequentie 0,6MHz lager) **- 145.000 -**
- Shift positief (Zendfrequentie 0,6MHz hoger) **+ 145.000 +**

16 Reverse shift

De reverse shift is bedoeld om tijdelijk te ontvangen op de zendfrequentie en andersom. Hiermee kan de ingang van een repeater beluisterd worden.

De reverse shift is in- en uit te schakelen door alleen op # te drukken, zonder eerst op **X** te drukken. Als de reverse shift ingeschakeld is, *verandert de frequentie en gaat achter de frequentie de + of - op het display knipperen.*

17 Squelch nivo instellen

- Druk op **X**
- Druk op **2**

Display:
(Kies Functie)

Het squelch nivo is nu in te stellen d.m.v. de toetsen 0 en #.

De squelch heeft vier standen:

- Dit is de gevoeligste stand
- In deze stand gaat de squelch 5dB later open
- De squelch is normaal, maar de ontvanger dover
- Squelch +5dB, ontvanger dover