

- **Status**

Diagnose

Als van het rode fout-ledje **T** brand, kan hier het probleem opgevraagd worden door op **X** te drukken.

* Om de callgever en DTMF mee te kunnen zenden moet er een weerstand van 2M7 gesoldeerd worden tussen pin 11 van de ASIC (J12) en de Opamp (J22A) op het CPU bord.

19 Status menu

In het status menu zijn een aantal **meetwaarden** uit te lezen. D.m.v. de toetsen 0 en **#** zijn de meetwaarden te doorlopen, bij andere toets verlaat de transceiver het status menu. In dit menu kan niets ingesteld worden.

Het status menu is als volgt te benaderen:

- Druk op **X**
- Druk op '5'

Display:

(Kies functie)
(***** MENU)

De volgende meetwaarden zijn uit te lezen:

- **RX VCO:**

Stelspanning van de ontvanger

DAC= ***

- **TX VCO:**

Stelspanning van de zender

DAC= ***

- **ZVEI buf**

Dit is de buffer waar de 5-TOON wordt gedecodeerd

- **Toon code**

Hier staat de laatst geldige ontvangen tooncode

- **Extratoon**

Hier is af te lezen of de enkel-toon decoders J2, J3 en J4
Een geldige toon ontvangen. Deze IC's zijn optioneel.

J2 J3 J4