

- **Call** <tekst>
Hier kan de te verzenden regel tijdens normale doorgang ingegeven worden. Zie §11.

- **Callgever** Volume: ***
De geluidssterkte van de callgever (1-8)
De waarde is in te stellen met de toetsen 0 en #.

- **Callgever** Snelheid: ***
Dit is de snelheid van de morse (0-40).
De waarde is in te stellen met de toetsen 0 en #.

- **Callgever** Alleen TX /
TX & AF uit
De callgever kan ook op de luidspreker hoorbaar gemaakt worden

- **Callgever** Na TX: *** sec
De callgever wordt *** seconden na het inschakelen van de zender actief. De waarde is in te stellen met de cijfertoetsen en de toetsen S en K.

- **Callgever** Elke: *** sec
De callgever wordt elke *** seconden actief.
De waarde is in te stellen met de cijfertoetsen en de toetsen S en K.

- **Gebruiker** Submenu →
 - **Mijn nummer** ***
Dit is de persoonlijke tooncode van de gebruiker. De transciever geeft alarm bij ontvangst van deze code.

 - **Antwoord** ***
Bij ontvangst van de persoonlijke code kan deze code teruggestuurd worden.

 - **Beantwoord** Wel /
Niet
Dit is het beantwoorden van de persoonlijke code.

 - **Stappen** Versnel: X
Dit is de acceleratie van de up- en down toets. Hoe langer de toets wordt ingedrukt, hoe sneller de frequenties doorlopen worden.