


13 Bepaalde kanalen niet mee scannen


Het is mogelijk om bepaalde geheugen kanalen over te slaan tijdens het scannen.

- Ga naar de memory mode met de knop 
- Kies het betreffende kanaal
- Druk op **X**
- Druk op *

Display:

(** 14 **)

(Kies Functie)

Het rode ledje  geeft aan dat de transceiver het kanaal overslaat tijdens het scannen.

Om dit **ongedaan** te maken moeten dezelfde handelingen verricht worden. Het ledje zal dan uit gaan.

14 Zendvermogen

Het zendvermogen is **afhankelijk** van de volgende punten:

- De waarde, ingesteld in de software
- Antenne aanpassing
- Temperatuur

Vermogen instellen in de software:

- Druk op **X**
- Druk op 1

Display:

(Kies Functie)

Het vermogen is nu in te stellen d.m.v. de toetsen 0 en #.

Bevestig met een willekeurige andere toets.