

20 Oproepen

In de transceiver kunnen 10 verschillende toon-codes opgeslagen worden. Hiermee kunnen andere stations opgeroepen worden.

Oproepen:

- Druk op **X**
- Druk op **0**
- Kies het op te roepen nummer.
- Druk op **#**

Display:

(Kies Functie)
(Oproepen:)

Instellen van codes:

- Druk op **X**
- Druk op **0**
- Kies het op te roepen nummer.
- Druk op **X**
- Geef de naam in, zie §11
- Druk op **X** voor bevestigen
- Geef het nummer in
- Druk op **X** voor bevestigen

Display:

(Kies Functie)
(Oproepen:)

(Naam:)

(Nr.)

De **X** toets wordt gebruikt om te bevestigen, gebruik een willekeurige andere toets om te annuleren.