

## 18 Het MENU

Wegens gebrek aan knoppen zijn de minst gebruikte functies en instellingen in een menu ondergebracht. In het menu kan d.m.v. de toetsen 0 en # tussen de verschillende items gekozen worden.

De items kunnen gewijzigd worden door op **X** te drukken. In dit geval licht het gele ledje **T** op.

De items waarbij een getal of tekst ingesteld moet worden kunnen eveneens gewijzigd worden met de **X** toets, maar moeten bevestigd worden door op een ongebruikte toets, of op de **X** toets te drukken.

Het menu is als volgt te benaderen:

- Druk op **X** ( Kies functie )
- Druk op 4 (xxxxxxx MENU)

Om het menu overzichtelijk te houden zijn de items over submenu's verdeeld. De submenu's staan in het hoofdmenu, druk op **X** om deze te doorlopen. Voor de submenu's geldt hetzelfde als het hoofdmenu, afsluiten met een ongebruikte toets.

De menu items zijn als volgt:

De mogelijkheden:

- **Shift** \*\*\*\*\* kHz  
Dit is de grootte van de repeater-shift. De waarde is in te stellen met de cijfertoetsen.
- **TX bij SQ** Mogelijk /  
Bij 'onmogelijk' kan de zender niet ingeschakeld worden Onmogelijk  
als er een signaal ontvangen wordt.
- **TX STOP** \*\*\*\* sec  
Dit is de maximale zendtijd per doorgang. De waarde is in te stellen met de cijfertoetsen. 0 = geen.
- **Bereik** 430-440 /  
VCO bereik. (Voor 2 meter 144-146 / 100-200) 300-500
- **Scan mode** Wacht op rust/  
Geeft aan wat de transceiver doet tijdens het Wacht even /  
scannen. Scan tot busy