


Instructie Condor 4000 door PE1PLZ.



1. Plaats inbussleutel en verwijder het beschermkapje.



2. Wip het klepje op van de code steker en trek dan de codeplug omhoog er uit.




3. Plaats inbussleutel en draai de inbusbout los.




4. Verwijder het front door aan de rechterkant het front voorzichtig omhoog te halen.
Pas op !!! Front zit aan de linkerkant onder de aluminiumrand gehaakt.




5. Schroef nu de vier kruiskopschroeven los.



6. Trek nu voorzichtig aan de aluminiumkap de print uit zijn huis.



7. Draai nu naar de onderkant van de print en draai de kruiskopschroef los.




8. Draai naar de componentenkant en verwijder de ctcss print .




9. Verwijder het blinkende deksel door deze omhoog te trekken.



10. Plaats voorzichtig de Eprom in de lege ic voet met de inkeping naar links en controleer of alle pootjes goed in de voet zitten.
11. Plaats het blinkende dekseltje terug.
12. Plaats de ctcss print weer en schroef de kruiskopschroef vast.



13. Plaats de print terug in de behuizing zie foto.
14. Plaats de vier kruiskopschroeven en schroef deze vast.



15. Plaats het front door het front eerst schuin te houden en deze onder de aluminiumrand te haken en dan langzaam naar beneden te bewegen tot het front geheel vlak zit.

Pas op!!!!

Als het niet lukt niet met geweld duwen gevaar voor het scheefdrukken van de pootjes van de connector.

16. Draai de inbusbout vast en plaats de codeplug .
17. Plaats het beschermkapje en zet deze vast met de inbusbout.
18. Plaats nu de set in zijn slede en zet er spanning op. (13.6 Volt)
19. Schakel nu de set aan door de IO toets links onder in te drukken .



Toetsen overzicht uitgebreid bedieningspaneel:



1^e-Activeer toonsquelch (Ctcss/5tvo)

2^e-Toon-squelch code

1^e-Naar oproepkanaal

2^e-Wis aanroepkanaal

1^e- VFO of geheugen

2^e- Wis geheugenkanaal

1^e-Functie toets

2^e-Kies tweede functie van volgende toets

Hoofdfuncties:

Toetsen:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

*

#

1e Functie:

Kanaal, frequentie of getal ingeven

Scannen / 2e- functie: geheugen kanaal niet mee scannen.

Reverse shift/ 2^e-functie: Shift +/_ , uit

Tweede functie:

Toetsen:

2^e-Functie:

0

Oproepen

1

Zendvermogen

2

Squelch nivo

3

CTCSS instellen

4

MENU

toetsen:

2e-Functie:

5

Status MENU

6

Naam van geheugenkanalen tonen


8

Kanaalraster instellen

Vervolg overzicht uitgebreid bedieningspaneel:



Squelch open Snel omlaag Snel omhoog Geheugenbank omlaag omhoog



+/_ Volume

10 Aan/uit


Als u de set aanschakelt ziet u op het display tijdens de opstart procedure de softwaremaker PA4DEN en de software versie.

Eerst moet u diverse instellingen doen voor dat u de gebruikers handleiding vervolgt.

Het bedieningspaneel staat op eenvoudig en moet naar uitgebreid bedieningspaneel.

De band staat op 70cm en moet naar de 2 Meterband.

Druk toets X=Functie dan toets K = Menu dan toets 2 tot u Hardware ziet. Volg de foto's





Druk nu de X toets en dan de toets 2 tot u band 70cm ziet in het display.






Druk nu op de X toets en nu veranderd de band naar 2M.



Druk nu op toets 2 tot u bediening eenvoudig ziet in het display.



Druk nu op de X toets en nu veranderd het display naar bediening uitgebreid.



Druk nu op toets 9 om uit het Menu te gaan.

