

- Toetsen	Als een toets langdurig wordt ingedrukt, kan deze automatisch worden herhaald.	Herhalen / Eenmalig
- Instelling	Bij 'bijwerken' worden bij het uitschakelen alle instellingen opgeslagen. Bij 'vast' kunnen de instellingen met de hand opgeslagen worden m.b.v. het volgende menu item. Tijdens het inschakelen van de transceiver worden de laatst opgeslagen instellingen gehandeld.	Bijwerken / Vast
- Instelling	Hier kunnen de instellingen worden opgeslagen.	Opslaan
- Instelling	Hier kan de gehele transceiver gereset worden. <i>Set gaat naar 435.000 MHz</i>	Alles wissen <i>ga eerst de naar blad 1 zie instructie</i>
- <Language>	Hier zijn 3 talen te selecteren	Nederlands English Deutsch
- Hardware		Submenu →
- IF	Dit is de eerste middenfrequentie.	21.855MHz / 20.945MHz
- LP filters	Dit betreft het low-pass filter van de ontvanger.	>20kHz raster/
- DAC=0 bij:	De voorspanning van de VCO kan hier ingesteld worden. Dit is de minimale spanning.	***** kHz
- DAC=63 bij:	De voorspanning van de VCO kan hier ingesteld worden. Dit is de maximale spanning.	***** kHz
- Band:	Hier moet de werk band van de condor ingesteld worden.	70cm / 2m
- Bediening:	Enkele condor's hebben minder toetsen, om alle functies te kunnen gebruiken moet deze instelling op 'Eenvoudig' gezet worden.	Uitgebreid / Eenvoudig