






7 Opslaan van de aanroepfrequentie

Het kan makkelijk zijn de meest gebruikte frequentie met één druk op de knop te voorschijn te kunnen halen. Deze frequentie moet dan als volgt geprogrammeerd worden:

- | | |
|--|-----------------------------------|
| - Ga naar de VCO stand (knop ) | <i>Display:</i>
(14*.***.***) |
| - Kies de betreffende frequentie en stel eventueel SHIFT en CTCSS in. | |
| - Druk op  | (Kies Functie) |
| - Druk op  | (Aanroep freq?) |
| - Druk op  | |
| - Geef het kanaal eventueel een naam.
Zie voor tekst ingeven §11. | (Naam:) |
| - Druk nogmaals op  | (Verwerken) |

Zie §8 om de naamweergave aan of uit te schakelen.

8 Naamweergave inschakelen





Aan geheugen kanalen kan een naam toegekend worden, de weergave van de naam kan als volgt aan en uitgeschakeld worden:

- | | |
|---|-------------------------------------|
| - Druk op  | <i>Display:</i>
(Kies Functie) |
| - Druk op 6 | |

9 Wissen van een geheugen kanaal

- | | |
|--|-----------------------------|
| - Ga naar de MEM stand (knop ) | <i>Display:</i>
(** ***) |
| - Kies het te wissen kanaal | |
| - Druk op  | (Kies functie) |
| - Druk op  | (Kanaal wissen?) |
| - Druk op  | (Verwerken) |

10 Wissen van de aanroep frequentie

- | | |
|---|----------------------------|
| - Ga naar de aanroep frequentie (knop ) | <i>Display:</i>
(A ***) |
| - Druk op  | (Kies functie) |
| - Druk op  | (Aanroep wissen?) |
| - Druk op  | (Verwerken) |