

- **Audio**

Submenu →

- **TX mode**

Dit is een filter in het LF circuit.

FM /  
PM

- **RX mode**

Dit is een filter in het LF circuit.

FM /  
PM

- **Onderdruk**

Pieptonen onderdrukken.

ZVEI tonen /  
Nooit

- **Datakiller**

Voor het onderdrukken van data signalen

Aan /  
Uit

- **Piep**

Toetsenbord piep.

Aan /  
Uit

- **Piep**

Toetsenbord piep.

Volume: ---

- **Rogerpiep**

Zendt een piep uit, voor het uitschakelen van de zender.

Aan /  
Uit

- **DTMF tonen**

Dit is de lengte van een DTMF toon. De waarde is in te stellen met de cijfertoetsen.

\*\*\* mS

- **ZVEI tonen**

Dit is de lengte van een ZVEI toon, gebruikt voor 5-toon oproep. De waarde is in te stellen met de cijfertoetsen.

\*\*\* mS

- **Toon burst**

Hier is de toonhoogte van de repeater burst in te stellen.

\*\*\* Hz

- **Callgever**

(Zie §21)

Submenu →

- **Callgever**

De transceiver kan een regel tekst in morse meezen. Bij 'houd TX' blijft de zender aan tot de regel af is.

Aan /  
Aan (houd TX) geeft displa  
Uit  
uit!

- **Na oproep**

De call kan gegeven worden direct na 5-toon.

Uit /  
Aan