

4 Kanaalafstand kiezen



- Druk op **X**
- Druk op **8**

Display:
(Kies Functie)
(Raster: **)

Nu kan m.b.v. de toetsen 0 en # de gewenste kanaalafstand gekozen worden. Bevestig met een willekeurige andere toets.

5 Opslaan van voorkeur frequenties

Er kunnen 100 voorkeur kanalen per bank voorgeprogrammeerd worden. Het opslaan van een kanaal gaat als volgt:

- Ga naar de VCO stand 
- Kies de betreffende frequentie en stel eventueel SHIFT en CTCSS in.
- Druk op **X**
- Druk op 
- Kies een nummer, als er een pijl voor het nummer staat is dit nummer al toegekend aan een andere frequentie. Deze wordt dan vervangen.
- Druk op **X**
- Geef het kanaal eventueel een naam.
Zie voor tekst ingeven §11.
- Druk nogmaals op **X**

Display:
(14*.***.***)

(Kies Functie)
(Opslaan in: xx)

(Opslaan in: >xx)

(Naam:)

Zie §8 om de naamweergave aan of uit te schakelen.

6 Geheugen banken.

In totaal heeft de Condor 700 geheugen kanalen, deze zijn verdeeld over 7 banken. Het voordeel hiervan is dat alleen de geheugen kanalen binnen de gekozen bank gescand worden.

Bank omhoog:

- Druk op Knop  IIII

Als er in de gekozen bank geheugen kanalen aanwezig zijn schakelt de transceiver over op de geheugen kanalen. Anders gaat de transceiver over op VCO mode.